



ТЕХНИКА

Эспума

Жидкость с жиром или желатином насыщают газом в сифоне. На тарелку ложится лёгкая пена с удивительно ярким вкусом.

УРОВЕНЬ
2 из 3

ЧТО НУЖНО

Сифон на 0,5 л, баллончики для сливок, сито.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Сифон заправляют жидкостью и газом для сливок. Газ растворяется в ней, а из носика выходит лёгкая пена.

Пене нужна опора: жир — сливки, сыр — или желатин. Чистый сок формы не удержит.

Жидкость перед заправкой процеживают через сито — комок забьёт носик.

Только пищевые баллончики и только по инструкции к вашему сифону. Сифон не нагревать выше 60 °С.